

CSCautomotive

Touareg 2019- Black Pack

Fitting instruction

Instructions de Montage

Montageinstructie

Montageanleitung

Door Claddings / Tailgatemoulding / Rearbumperprotector

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Door Cladding 4 parts
760 071 328 A

0,30

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Tailgate Moulding 1 part
760 071 360 A

0,10

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

18°C - 23°C

OK! (48 hrs+)

Please use VHB cleaner and always 3M primer in case of fitting.

Gebruik s.v.p. VHB cleaner en altijd 3M primer bij de montage.

SVP appliquer VHB cleaner pour nettoyer et toujours 3 M primer chez le montage.

Bitte VHB surface cleaner und immer 3M primer benutzen bei Montage.

Not included:
Niet inbegrepen:
Pas inclus:
Nicht inbegriffen:

VHB™
Surface
Cleaner

Primer

1

VHB™
Surface
Cleaner

Clean and degrease all of the parts to be taped.

De te beplakken delen schoon maken en ontvetten.

Nettoyez et dégraissez les pièces à coller.

Reinigen und entfetten Sie die zu beklebenden Stellen.

2

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Apply primer 94 on the car only on the outside contours of the cladding as soon as the isopropyl has dried. Allow to dry for at least 5 minutes.*

Zodra de Isopropyl alcohol is opgedroogd alleen de buitenste contouren van de cladding voorzien van primer 94. Deze tenminste 5 minuten laten drogen.*

Dès que l'alcool isopropylique a séché, appliquez Primer 94 sur seulement les contour extérieur des moulures. Laissez Primer 94 sécher pendant au moins 5 minutes.*

Sobald der Isopropylalkohol getrocknet ist, nur die Außenseiten von dem Cladding mit Primer 94 behandeln. Lassen Sie diesen für mindestens 5 Minuten trocknen.*

*To remove spilled primer please use alcohol/acetone. Overstollige of geknoei de primer verwijderen met alcohol of acetone. Retirer l'excès de primer d'apprêt avec de l'alcool ou de l'acétone. Überflüssige Primer bitte entfernen mit Alkohol/Aceton.

3

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Remove the vertical tape liner first completely and remove the horizontal tapeliner partially as depicted in the image.

Verwijder eerst de verticale rode folie compleet en daarna de horizontale rode folie gedeeltelijk.

Retirez d'abord le film rouge vertical complet, puis apres retirez partiellement les parties horizontales.

Entfernen Sie die vertikale Schutzfolie vom Klebeband zuerst und danach teilweise vom horizontaler Klebeband, wie abgebildet.

4

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Position the parts and press it down gently.

Positioneer de delen in druk zacht aan.

Positionnez les pieces et l'appuyer doucement.

Positionieren Sie die Teile und druecken Sie vorsichtig an.

5

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Remove the tape liner.

Verwijder de tapeliner.

Retirez le tapeliner.

Entfernen Sie die Folie.

6

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Press down hard on each centimeter.

Druk de delen iedere centimeter goed aan.

Appuyez fermement chaque centimetre.

Druecken Sie die Teile ueberall gut an.

CSCautomotive

Touareg 2019- Black Pack

Fitting instruction

Instructions de Montage

Montageinstructie

Montageanleitung

Door Claddings / Tailgatemoulding / Rearbumperprotector

7

VHB™
Surface
Cleaner

Clean and degrease all of the parts to be taped.

De te beplakken delen schoon maken en ontvetten.

Nettoyez et dégraissez les pièces à coller.

Reinigen und entfetten Sie die zu beklebenden Stellen.

8

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Apply primer 94 on the car only on the outside contours of the cladding as soon as the isopropyl has dried. Allow to dry for at least 5 minutes.*

Zodra de Isopropyl alcohol is opgedroogd alleen de buitenste contouren van de cladding voorzien van primer 94. Deze tenminste 5 minuten laten drogen.*

Dès que l'alcool isopropylique a séché, appliquez Primer 94 sur seulement les contour extérieur des moulures. Laissez Primer 94 sécher pendant au moins 5 minutes.*

Sobald der Isopropylalkohol getrocknet ist, nur die Außenseiten von dem Cladding mit Primer 94 behandeln. Lassen Sie diesen für mindestens 5 Minuten trocknen.*

*To remove spilled primer please use alcohol/acetone. Overstollige of geknoei de primer verwijderen met alcohol of acetone. Retirer l'excès de primer d'apprêt avec de l'alcool ou de l'acétone. Überflüssige Primer bitte entfernen mit Alkohol/Aceton.

9

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Remove the vertical tape liner first completely and remove the horizontal tapeliner partially as depicted in the image.

Verwijder eerst de verticale rode folie compleet en daarna de horizontale rode folie gedeeltelijk.

Retirez d'abord le film rouge vertical complet, puis apres retirez partiellement les parties horizontales.

Entfernen Sie die vertikale Schutzfolie vom Klebeband zuerst und danach teilweise vom horizontaler Klebeband, wie abgebildet.

10

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Position the part so far as possible to the rear end.

Positioneer het deel zo ver mogelijk naar achteren.

Positionnez cet piece aussi loin que possible.

Positionieren Sie die Teile und druecken Sie vorsichtig an.

11

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Remove the tape liner.

Verwijder de tapeliner.

Retirez le tapeliner.

Entfernen Sie die Folie.

12

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Press down hard on each centimeter.

Druk de delen iedere centimeter goed aan.

Appuyez fermement chaque centimetre.

Druecken Sie die Teile ueberall gut an.

CSCautomotive

Touareg 2019- Black Pack

Fitting instruction

Instructions de Montage

Montageinstructie

Montageanleitung

Door Claddings / Tailgatemoulding / Rearbumperprotector

13

VHB™
Surface
Cleaner

Clean and degrease all of the parts to be taped.

De te beplakken delen schoon maken en ontvetten.

Nettoyez et dégraissez les pièces à coller.

Reinigen und entfetten Sie die zu beklebenden Stellen.

14

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Apply Primer 94 to all contours of the car to be taped as soon as the isopropyl alcohol has dried. Allow this to dry for at least 5 minutes.*

Zodra de Isopropyl alcohol opgedroogd is alle contouren van de auto waar de tape op komt voorzien van Primer 94. Deze minimaal 5 minuten laten drogen.*

Dès que l'alcool isopropylique a séché, appliquez Primer 94 sur tous les contours de la voiture où la bande adhésive sera appliquée. Laissez Primer 94 sécher pendant au moins 5 minutes.*

Sobald der Isopropylalkohol getrocknet ist, werden alle Konturen des Autos, die beklebt werden, mit Primer 94 behandelt. Lassen Sie diesen für mindestens 5 Minuten trocknen.*

*To remove spilled primer please use alcohol/acetone. Overstollige of geknoei de primer verwijderen met alcohol of acetone. Retirer l'excès de primer d'apprêt avec de l'alcool ou de l'acétone. Überflüssige Primer bitte entfernen mit Alkohol/Aceton.

15

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Remove the vertical tape liner first completely and remove the horizontal tapeliner partially as depicted in the image.

Verwijder eerst de verticale rode folie compleet en daarna de horizontale rode folie gedeeltelijk.

Retirez d'abord le film rouge vertical complet, puis apres retirez partiellement les parties horizontales.

Entfernen Sie die vertikale Schutzfolie vom Klebeband zuerst und danach teilweise vom horizontaler Klebeband, wie abgebildet.

16

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Position the parts and press it down gently.

Positioneer de delen in druk zacht aan.

Positionnez les pieces et l'appuyer doucement.

Positionieren Sie die Teile und druecken Sie vorsichtig an.

17

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Remove the tape liner.

Verwijder de tapeliner.

Retirez le tapeliner.

Entfernen Sie die Folie.

18

VWZ Partnumber
Touareg 2019- Black Pack
Rearbumper Protector 1 part
760 061 195 A

0,10

Press down hard on each centimeter.

Druk de delen iedere centimeter goed aan.

Appuyez fermement chaque centimetre.

Druecken Sie die Teile ueberall gut an.

CSC Automotive • T +31 88 220 6700 • Brasem 45 • NL - 4941 SE Raamsdonksveer • info@cscautomotive.com • www.cscautomotive.com

2/6

CSC Automotive • T +31 88 220 6700 • Brasem 45 • NL - 4941 SE Raamsdonksveer • info@cscautomotive.com • www.cscautomotive.com

3/6

CSC Automotive • T +31 88 220 6700 • Brasem 45 • NL - 4941 SE Raamsdonksveer • info@cscautomotive.com • www.cscautomotive.com

4/6